

OPTIONS

L'option est une fonction supplémentaire effectuée par la carte électronique.
Une programmation simple est nécessaire à la mise en place de ces options, celle-ci se s'obtient facilement en agissant sur les boutons de programmation DROIT (BPD) et GAUCHE(BPG) de la carte électronique

Liste des options disponibles :

ACCES

1 Bouton Gauche

2 Bouton Gauche + bouton Droit

3 Bouton Gauche + 1 appui. Bouton Droit
Voie 3,4 actionne les 2 ROTOLINES en direction opposée.

4 Bouton Gauche + 2 appuis bouton Droit

5 Bouton Gauche + 3 appuis bouton Droit

6 Bouton Droit

7 Bouton Droit + 1 appui bouton Gauche

8 Bouton Droit + 2 appuis bouton Gauche

EFFET

Fonctionnement 1 seul ROTOLINE

Déverrouille avant mouvement

Correction de trajectoire

Annule toutes les options

Rien (quitte les options sans modifications)

Fonctionnement des ROTOLINES Voies 3,4

Désactive la sécurité

Rien

SIGNALISATION

1 flash R

1 flash R+1 flash J

Rouge + 1 flash J

1 flash J

Jaune + 1 flash R

REGLAGE VITESSE : Voir page 5

Mise en place, voir pages suivantes

MISE EN PLACE OPTIONS

Fonctionnement 1 seul ROTOLINE

- Déconnecter le bornier d'alimentation. (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led rouge reste allumé.
- Relâcher ce bouton gauche : la led rouge s'éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options ».

Déverrouillage :

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur les boutons **Gauche et Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ces boutons : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois, puis les leds rouge et jaune restent allumés.
- Relâcher ces boutons : Les leds rouge et jaune s'éteignent puis clignotent 1 fois (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options ».

Correction de trajectoire avec les voies 3,4 de la télécommande :

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
 - Débrancher un fil de batterie.
 - Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **gauche** et tout en restant appuyé donnez **1** impulsion sur le **bouton droit**.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote lors de l'impulsion donné sur le bouton droit.
 - Relâcher le bouton gauche : La led rouge s'éteint, puis s'allume et la jaune clignote 1 fois. (confirmation option)
- Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Annulation de toutes les options

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **gauche** et tout en restant appuyé donnez **2** impulsions sur le **bouton droit**.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit)
- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s'éteint. (confirmation option).

Fonctionnement des ROTOLINES avec les voies 3,4 de la télécommande

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led jaune reste allumé.
- Relâcher ce bouton droit : la led jaune s'éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Désactivation Sécurité:

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **droit** et tout en restant appuyé donnez **1** impulsion sur le **bouton Gauche**. La led jaune reste allumé, et la rouge clignote lors de l'impulsion donné sur le bouton gauche.
- Relâchez le bouton droit : la led jaune s'éteint, puis s'allume, et la rouge clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Après avoir terminé la mise en place des options ne pas oublier de connecter le bornier d'alimentation (panneau solaire)

REGLAGE VITESSE :

Pour ajuster la vitesse de 1 moteur procéder comme suit :

1 Entrer dans le mode vitesse de fermeture :

 <p>BOUTON DE PROGRAMMATION</p>	<p>Appuyer sur les 2 boutons (G+D) Rester appuyé jusqu'au clignotement seul de la led rouge .</p> <p>Relâcher : <i>la led jaune s' allume</i></p>
--	---

2 Augmentation ou diminution de la vitesse.

 <p>BOUTON DE PROGRAMMATION</p>	<p>Chaque impulsion sur le bouton Droit : Augmente la vitesse de 1.6% (7 pas maximum) Chaque impulsion sur le bouton Gauche : Diminue la vitesse de 1.6% (7 pas maximum)</p>
--	--

3 Sortie du mode réglage vitesse

Appuyer sur les 2 BOUTONS à la fois, la led jaune s'éteint : RELACHER.