

ROTOLINE

OPTIONS MODE D'EMPLOI

L'option est une fonction supplémentaire qui est faite par la carte électronique.
Exemple OPTION N°2 : Fonctionnement portail avec ce llule infra rouge.

Liste des options disponible :

ACCES	N°	EFFET	SIGNALISATION
Bouton Gauche	1	Fermeture passage piéton, après appui sur la voie 2 de l'émetteur	3 flash R
Bouton Droit	2	Barrage infra rouge.	3 flash J
Bouton Gauche + bouton Droit	3	Alim solaire	3 flash R+J
Bouton Droit + 1 appui bouton Gauche	4	Ouverture après actionnement manuel de la serrure / enclenchement sirène	1 flash R
Bouton Gauche + 1 appui. Bouton Droit	5	Radio voie 2 désactivée	1 flash J
Bouton Droit + 2 appuis bouton Gauche	6	Fermeture semi automatique avec barrage infra rouge	2 flash R
Bouton Gauche + 2 appuis bouton Droit	7	Annule toutes les options	

Une programmation de la carte électronique est nécessaire à la mise en place de ces options.

Voir pages suivantes

MISE EN PLACE OPTIONS

Option N°1 : fermeture passage piéton. (après appui sur la voie 2 de la télécommande)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton (led rouge et jaune clignote 3 fois).
- Relâcher le bouton.(led rouge clignote 3 fois confirmation option 1)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option 7 (annulation de toutes les options)

Option N°2 : Fonctionnement avec cellules Infra-Rou ge.

(Cellule disponible auprès de votre revendeur).

Ouverture portail avec voie 1 de la télécommande, fermeture automatique.

Voir notice de pose pour réglage du temps d'arrêt.(identique au réglage du temps d'arrêt de l'ouverture partielle).

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton (led rouge et jaune clignote 3 fois).
- Relâcher le bouton.(led jaune clignote 3 fois confirmation option 2)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option 7 (annulation de toutes les options)

Option N°3 : Fonctionnement à l'énergie solaire. :

(Panneau solaire et support disponible auprès de votre revendeur)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur les boutons **Gauche et Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ces boutons (led rouge et jaune clignote 3 fois)
- Relâcher les boutons.(led rouge et jaune clignote 3 fois confirmation option 3)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option 7 (annulation de toutes les options)

Option N°4 : Ouverture partiel après actionnement manuel de la serrure, fermeture automatique.

Voir notice de pose pour réglage du temps d'arrêt.(identique au réglage du temps d'arrêt de l'ouverture partielle).

Enclenchement d'une sirène en cas d'effraction (voir mode d'emploi)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton (led rouge et jaune clignote 3 fois) et appuyer sur le bouton **Gauche** en restant appuyé sur le bouton **Droit** . (led jaune clignote 1 fois).
- Relâcher les boutons.(led rouge clignote 1 fois confirmation option 4)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option 7 (annulation de toutes les options)

Option N°5 : Désactivation de la voie N°2 de la tél écommande. :

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton (led rouge et jaune clignote 3 fois) et appuyer sur le bouton **Droit** en restant appuyé sur le bouton **Gauche** . (led jaune clignote 1 fois).
- Relâcher les boutons.(led jaune clignote 1 fois confirmation option 4)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option 7 (annulation de toutes les options)

Option N°6 :*Fermeture semi automatique avec cellule Infra-Rouge. (* après appui sur la voie 1 de la télécommande)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton (led rouge et jaune clignote 3 fois) et appuyer **2 fois** sur le bouton **Gauche** en restant appuyé sur le bouton **Droit** . (à chaque impulsion sur le bouton gauche la led jaune clignote).
- Relâcher les boutons.(led rouge clignote 2 fois confirmation option 6)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option 7 (annulation de toutes les options)

Option N°7 : Annulation de toutes les options

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton (led rouge et jaune clignote 3 fois) et appuyer **2 fois** sur le bouton **Droit** en restant appuyé sur le bouton **Gauche** . (à chaque appui sur le bouton droit la led jaune clignote).
- Relâcher les boutons.

**Après avoir terminé la mise en place des options ne pas oublier de connecter le bornier d'alimentation :
chargeur de batterie, led verte allumé**